


:VR0/VR1



دو عدد پتانسیومتر روی cpu EH2/SV/EH3/SV2/SA/SC/SX هست که در حالت دیفالت غیر فعال میباشد

VR0 فلگ خاص برای فعال کردن

VR1 فلگ خاص برای فعال کردن

VR0 رجیستر خاص مقدار ذخیره شده

VR1 رجیستر خاص مقدار ذخیره شده


با فعال کردن فلگ های خاص و چرخاندن ولوم ها میتوان مقدار بین 0 تا 255 را در رجیسترهای متناظر ذخیره کرد

VRRD دستور خواندن مقدار ولوم ها

VRSC دستور اسکیل کردن مقدار ولوم ها

K0 شماره VR0

K1 شماره VR1



با فعال شدن M0 میتوان مقدار VR0 را در رجیستر D0 ذخیره کرد



با فعال شدن M1 میتوان مقدار ۰ تا ۲۵۵ ولوم VR0 را به مقدار ۰ تا ۱۰ اسکیل کرد و در رجیستر D1 ذخیره کرد



کروه فنی و مهندسی کامیاب مرام KMTTC

تماس با ما

تلفن:

320 - 44337766

آدرس سایت:

<http://deltakaran.com>

کانال تلگرام:

@delta_karan