



تغییر لوگو راه اندازی در HMI دلتا

در HMI دلتا این قابلیت وجود دارد که تصویر یا لوگو در زمان راه اندازی HMI دلتا را تغییر دارد .


برای این منظور وارد نرم افزار DOPSoft شده و از تب Option وارد Picture Bank شوید .




سپس در صفحه باز شده مطابق تصویر زیر به پوشه جدید اضافه نمایید .




سپس بر روی صفحه راست کلیک نموده و از طریق گزینه Import تصویر مورد نظر را به پوشه ایجاد شده منتقل نمایید .






تا این قسمت تصویر مورد نظر شما وارد کتابخانه HMI گردید .

برای فعال کردن Boot Logo مورد نظر از تب Option وارد گزینه Configuration شده و در سمت چپ صفحه گزینه Boot Logo را انتخاب نموده و تیک Enable را فعال نمایید .



سپس تصویر مورد نظر را مطابق شکل زیر از پوشه ی ساخته شده در قسمت قبل انتخاب نمایید و Ok را بزنید .



در مرحله بعد از تب Tools بر روی گزینه ی Download Boot Screen را کلیک نمایید . مشاهده خواهید کرده که لوگو انتخابی شما بر روی HMI دانلود خواهد شد و با روشن شدن HMI به جای لوگو اصلی و پیشفرض HMI ، لوگو انتخابی شما در زمان راه اندازی HMI نمایش داده خواهد شد .

برای برگرداندن لوگو HMI به حالت تنظیمات کارخانه کافیت از تب Tools بر روی گزینه Reset Default Boot Screen کلیک نموده و مشاهده خواهید کرد که لوگو به حالت پیشفرض (لوگو اصلی دلتا) تغییر خواهد کرد .