





توجه : ویدئو باید با فرمت wmv یا MPEG باشد . همچنین فرمت USB و SD CSRD باید FAT۳۲ باشد.

ابتدا از منوی option وارد Video setting می شویم:





با پسوند مناسب را انتخاب می کنیم . و پس از انتخاب محل مناسب (SAVE LOCATION) ، دکمه EXPORT را میزنیم .



حال از منوی Element وارد Multimedia شده و ویدئو و رجیستر کنترلی آن را انتخاب می کنیم، با یک شدن این رجیستر ویدئو با شماره ID یک پخش می شود.

